



PAX²

GUÍA DEL USUARIO

EN LA CAJA

- Incluido en la caja hay :
- El PAX 2
- Dos boquillas de silicona -una plana, a ras de la superficie del dispositivo, y una versión elevada
- Una base de carga magnética con una cuerda USB
- Kit de limpieza PAX 2 con alcohol isopropílico y escobillas limpiadoras



CARGANDO

Antes de utilizar PAX tendrás que verificar que esté cargado. Conecta la base y el cable a tu ordenador o adaptor, luego pon PAX en la base para que se cargue.

Una vez que PAX este en la base, mira los pétalos blancos.

Cuánto más pétalos encendidos haya, más cargado está PAX :



PAX estará completamente cargado cuando los cuatro pétalos dejan de parpadear y queden rellenos.



INICIO

Ahora que PAX está cargado, estás listo para empezar. Quita la tapa magnética del horno y mete tu material herbal.

PAX proporciona su mejor vapor cuando la materia queda compacta, con el horno lleno hasta la mitad, por lo menos. Puedes rellenar PAX hasta la superficie del horno para una sesión más larga.

Si quieres, puedes utilizar la tapa para compactar el contenido.

Una vez lleno el horno, pon la tapa otra vez.



BOQUILLA

PAX viene equipado con una boquilla plana, pero también incluye una versión elevada. Prueba los dos para averiguar cuál prefieres. Son fáciles de intercambiar.



ENCENDIENDO

Tu dispositivo se enciende pulsando en medio de la boquilla.

PAX se calienta en 60 segundos aproximadamente. Los pétalos LED parpadearán de color violata mientras se calienta.

Una vez que se pongan verdes, estás listo.

Una inhalación suave, cómo si fuera un puro, es lo mejor al principio. Verifica que tus labios rodean la abertura y que no la bloquean. Mientras inhalas, las luces verdes de PAX parpadearán, más rápido que de normal.

Un horno entero debería durar entre 10 y 20 caladas, dependiendo de la temperatura elegida.



CALENTANDO



LISTO

CONFIGURACION DE TEMPERATURA

Los usuarios de PAX nos informan que les gusta incrementar la temperatura durante una sesión. Hay cuatro configuraciones disponibles para customizar tu experiencia.

Para cambiar la temperatura, pulsa la boquilla y aguanta 20 segundos, mientras el dispositivo todavía está encendido.

Sabrás que estás en modo temperatura una vez que los pétalos LED cambian de verde a amarillo, luego a naranja y finalmente a rojo mientras subes la temperatura. Pulsa en la boquilla para intercambiar la temperatura. Para salir del modo temperatura, pulsa la boquilla y aguanta el botón o agita el dispositivo.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantener tu PAX limpio es fácil :

Quita la boquilla y la tapa del horno.

Submerge una escobilla limpiadora en alcohol isopropílico –desde la botella o desde un contenedor apropiado – y luego mételo en la vía de vapor para desplazar la placa del horno.

Es una buena idea submergir la boquilla de silicona y la placa del horno en una taza con alcohol isopropílico, el cual se encuentra disponible en la mayoría de los supermercados (y en la caja). Pero nunca metas la tapa del horno en alcohol o agua.

Cepilla con la escobilla limpiadora adelante y atrás através de la vía de vapor para quitar cualquier residuo o acumulación.

Limpia el interior del horno y la superficie del dispositivo utilizando un bastoncillo de algodón mojado con alcohol isopropílico.

Una vez que has cepillado la vía de vapor, has limpiado el horno y la superficie del dispositivo, y has submergido la boquilla y la placa del horno, ¡ya está!

Verifica que la placa y la boquilla están COMPLETAMENTE secos antes de ponerlos otra vez.

Para introducir la placa, pon un lado de esta en el horno, en el lado opuesto a la vía de vapor. Deja la placa caer ligeramente y pulsa sólidamente en el centro. Se debería encajar en su posición y quedar algo encorvado en el fondo del horno.

Te recomendamos una limpieza del dispositivo cada dos o tres usos para aprovechar el mejor vapor con PAX.



ENFRIAMIENTO Y DETECTOR DE LABIOS

Si dejas de usar PAX durante 30 segundos aproximadamente, el horno empieza a enfriarse despacio para preservar la batería y ahorrar tu material.

Cuando vuelves a coger PAX en la mano, o tomas una calada, se calienta automáticamente - a la configuración de temperatura que has elegido.

Si PAX no detecta tus labios durante 20 segundos, la temperatura del horno se bajará un par de grados para preservar la temperatura interna de tu material. Esto evita que tu material se caliente cuando no estás inhalando del dispositivo y asegura que la siguiente calada esté perfecta.

Si PAX no se mueve o no detecta tus labios durante tres minutos, se apagará completamente para que no se malgaste la batería.



MODO DE ESPERA

REVISAR EL NIVEL DE LA BATERIA

Cuando tu dispositivo está encendido, puedes mirar el nivel de batería agitando PAX ligeramente. Los pétalos se iluminan para indicar la batería que queda.



0-25%



25-50%



50-75%



75-100%



FUNCIONES ESPECIALES

PAX incluye también nuevas sorpresas escondidas. Una vez encendido, intenta girarlo tres veces hacia adelante y.... bueno, ya lo verás !

